

Instrucciones de uso para equipos de productos congelados

- Verificar que el mueble se encuentre bien nivelado en el suelo
- Cuidar que no se instale cerca de fuentes de calor
- Es muy importante que la unidad condensadora (motor) tenga ventilacion no colocando cajas u otros muebles que obstruyan el aire necesario para su ventilación.
- Deben introducirse productos ya congelados , la temperatura sube en la bodega si se incorporan productos frescos.
- Evitar el abrir y cerrar las puertas innecesariamente.
- Semanalmente debe hacerse una limpieza del interior de la bodega, evitando la formación de hielo que impide la produccion de frio.
- Mensualmente debe hacerse una limpieza del condensador (radiador que se encuentra junto al motor) sacando con una escobilla , tierra , pelusas u otra suciedad.
- Si la temperatura sube sobre -15° verificar que:
No tenga fugas de aire por las puertas mal cerradas o gomas destruidas.
Que se haya desconectado el enchufe o tenga fallas de energia
Que esté en proceso de descongelamiento , caso en que hay que esperar su término.
Si la temperatura continúa subiendo , avisar al servicio tecnico de Promani.